

### Contatti principali per contattori serie BF



BFX99...



11 G274... - 11 G275... - 11 G276... 11 G475 - 11 G476

Codice di ordinazione	Per contattore	Q.tà per conf.	Peso
		n°	[kg]

Contatti principali.  
Kit per 3 o 4 poli completo di viti.

<b>BFX99 026T</b>	BF26	1	0,038
<b>BFX99 026F</b>	BF26 T4	1	0,051
<b>BFX99 032T</b>	BF32	1	0,070
<b>BFX99 038T</b>	BF38	1	0,070
<b>BFX99 038F</b>	BF38 T4	1	0,093
<b>11 G274</b>	BF50	1	0,095
<b>11 G274 4</b>	BF50 40	1	0,127
<b>11 G275</b>	BF65	1	0,095
<b>11 G275 4</b>	BF65 40	1	0,127
<b>11 G276</b>	BF80	1	0,111
<b>11 G276 4</b>	BF80 40	1	0,148
<b>11 G475</b>	BF95	1	0,111
<b>11 G476</b>	BF110	1	0,111

### Contatti e camere spegniarco per contattori serie B



11 G380... - 11 G381... - 11 G382...  
11 G383... - 11 G384... - 11 G385...  
11 G525... - 11 G526... - 11 G537...

Codice di ordinazione	Per contattore	Q.tà per conf.	Peso
		n°	[kg]

Contatti principali.  
Kit per 3 o 4 poli completo di viti e chiave a brugola per sostituzione contatti.

<b>11 G380</b>	B115	1	0,440
<b>11 G380 4</b>	B115 4	1	0,580
<b>11 G381</b>	B145	1	0,440
<b>11 G381 4</b>	B145 4	1	0,580
<b>11 G382</b>	B180	1	0,440
<b>11 G382 4</b>	B180 4	1	0,580
<b>11 G383</b>	B250	1	0,770
<b>11 G383 4</b>	B250 4	1	1,030
<b>11 G385</b>	B310	1	0,770
<b>11 G385 4</b>	B310 4	1	1,030
<b>11 G384</b>	B400	1	0,770
<b>11 G384 4</b>	B400 4	1	1,030
<b>11 G525</b>	B500	1	2,520
<b>11 G525 4</b>	B500 4	1	3,360
<b>11 G526</b>	B630	1	2,660
<b>11 G526 4</b>	B630 4	1	3,550
<b>11 G537</b>	B630 1000	1	2,660
<b>11 G537 4</b>	B630 1000 4	1	3,550
<b>11 G538</b>	B1250 24	1	5,040
<b>11 G538 4</b>	B1250 4 24	1	6,720
<b>11 G539</b>	B1600 24	1	5,320
<b>11 G539 4</b>	B1600 4 24	1	7,100

Camere spegniarco.

<b>11 BA1588</b>	B115-B145-B180	1	0,755
<b>11 BA1589</b>	B115 4-B145 4-B180 4	1	1,000
<b>11 BA1713</b>	B250-B310-B400	1	1,210
<b>11 BA1714</b>	B250 4-B310 4-B400 4	1	1,600
<b>11 BA1838</b>	B500-B630-B630 1000	1	1,910
<b>11 BA1839</b>	B500 4-B630 4-B630 1000 4	1	2,490



Camera spegniarco

### Esecuzioni speciali

Per configurazioni di contatti di ricambio diverse dalle standard contattare il nostro ufficio Servizio Clienti (Tel. 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

NOTA: per i ricambi dei contattori B1250 e B1600 contattare il nostro ufficio Servizio Clienti (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).